



CDフレーム(CD額)組立説明書

お求め頂きましたタイプの説明に従い組立下さい。
壁に付ける画鋲や釘等はお客様準備となります。



ディスクのみ

- 付属部品
 アクリル板UVcutクリアー2mm x 3
 メスネジ (ナベ6mm) x 4
 オスネジ (大頭6mm) x 4
 脚40mm x 2
 三角吊り金具 x 2





ディスク+歌詞カード

- 付属部品
 アクリル板UVcutクリアー2mm x 3
 メスネジ (ナベ6mm) x 4
 オスネジ (大頭6mm) x 4
 脚40mm x 2
 三角吊り金具 x 2



ジャケットイン

- 付属部品
 アクリル板UVcutクリアー2mm x 2
 アクリル板クリアー10mm x 1
 メスネジ (ナベ11mm) x 4
 オスネジ (大頭8mm) x 4
 脚40mm x 2
 三角吊り金具 x 2



【ご注意】
 破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
 半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。