



# フォトフレーム スタンダード 共通組立説明書

お求め頂きましたタイプの説明に従い組立下さい。



## スタンドタイプ

付属部品  
アクリル板 x 2  
メスネジ (ナベ4mm) x 4  
オスネジ (大頭6mm) x 2  
脚 40~60mm x 2  
(脚はフレームサイズに  
よって長さが異なる)



## 壁掛けタイプ

付属部品  
アクリル板 x 2  
メスネジ (ナベ4mm) x 4  
オスネジ (大頭6mm) x 4  
三角吊り金具 x 2

\*壁に付ける画鋲や釘等は  
お客様準備となります。

ご注意 (スタンドタイプ/壁掛けタイプ共通)  
■破損の恐れがあるため、ネジはゆるまない程度  
の締め加減として下さい。半年に1度程度は  
ネジのゆるみがないか点検し、ゆるんでいる  
場合は増し締めをして下さい。  
■汚れは水または水に1%の中性洗剤を加えた  
液を柔らかい布 (メガネ拭き等) に塗布し、  
ゆっくり拭き落として下さい。ヒビ割れや劣  
化の恐れがある為、絶対にシンナー、除光液、  
アルコール、ガラスクリーナーなどの溶剤を  
含む薬品で拭かないで下さい。