


けんどん式アクリルケース 取扱説明書

標準(ツマミ)タイプ

<扉の外し方>





- ①扉に付いている左右のツマミを同時に持ち上げます。
- ②扉を傾け、手前に引き抜きます。

<扉の取付け方>

- ③ケースの手前に短いレールが付いている方が下となります。(上下が逆ですと扉が取付できません。)

【ケース側面図】




- ④ケースの上下を確かめ、上面溝に扉を差し込みます。
- ⑤扉を垂直にした状態で底面溝にはめ込みます。

【ご注意】

※製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。
 ※破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
 ※半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

鍵付タイプ

<扉の外し方>





- ①左右の鍵穴に鍵を差し込みます。

- ②左右の鍵を左に回転させると扉の上側が傾きます。
- ③扉を斜め上に持ち上げて外します。

<扉の取付け方>

- ④ケースの手前に短いレールが付いている方が上となります。(上下が逆ですと扉が取付できません。)

【ケース側面図】



- ⑤ケースの上下を確かめ、扉を下のレールに斜めに差し込み垂直に立たせます。

- ⑥鍵を右に回転させ、手前に引き抜き、ロックされていることを確認します。



acry-ya
アクリヤ

アクリヤドットコム(株式会社さくら樹脂) <https://www.acry-ya.com>
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2 Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945