




# フォトフレーム チェキ専用 組立説明書

! ※壁に付ける画紙や釘等はお客様準備となります。 ※破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。  
! ※角や端部などの尖っている部分がある為、ケガをしないようご注意ください。 ※半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。  
**注意** ※穴位置が合わせずらい場合は、アクリル板を反転させて組立を行ってください。

■アクリル板		■ネジ			
表板・裏板	中間板	ナベ 4 mm	大頭 6 mm	脚 40 mm	三角吊り金具
					
×2	×1	×4	×4	×2	×2

## 壁掛けタイプとして使用する場合



## スタンドタイプとして使用する場合

