油彩キャンバス立体額　組立説明書

注意

【ケガの注意】
※製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、ケガをしないようご注意下さい。
【手入れの注意】
※汚れは水または水に 1%の中性洗剤を加えた液を柔らかい布に塗布し、ゆっくり拭き落として下さい。
※ヒビ割れや劣化の恐れがある為、絶対にシンナー、除光液、アルコール、ガラスクリーナーなどの溶剤を含む薬品で拭かないで下さい。

【1】
4 箇所のネジをプラスドライバーで外し、カバーを取り外します。



イメージ



【2】
キャンバス固定部品のネジをプラスドライバーで緩め、
斜線部のパーツがキャンバス裏側の木枠内側に収まるようにして下さい。

※お手持ちのキャンバスが田の字型の場合は、固定部品の数量が4個になります。



イメージ

【3】
パーツを緩めたら、キャンバスを背面パーツにかぶせます。

背面パーツを前から見た図

↑横長の絵を飾る上方向
○
○
←縦長の絵を飾る上方向

【注意】
キャンバスを乗せる際に、背面の壁掛け穴が飾る絵の上寄りになるようにします。
またサイズにより穴数は異なります。

側面側から見た図



イメージ



【4】
キャンバスを飾る位置が左右均等になるようにネジを締めていきます。
ネジの回りが固くなってきたら、キャンバスが固定されているか確認して下さい。



イメージ

【5】
キャンバスを固定した背面パーツにアクリルカバーをかぶせます。



イメージ

【6】
アクリルカバーをかぶせたら、【1】で外したネジをもう一度締め直します。
※過度に締めると破損する恐れがあるため、ご注意下さい。



イメージ

※破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。
※裏面の穴を壁の釘など強度のあるフックに掛けてご使用下さい。
※半年に一度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めして下さい。

acry-ya アクリ屋
アクリ屋ドットコム（株式会社さくら樹脂） https://www.acry-ya.com
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町 4-13-2 Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945